

# NCVIEWインストールヘルプ

シンプルテック株式会社

インストーラーからシンプルテック製品をインストールすることができます。  
NCVIEW/NCVIEW Neo/NCVIEW MC3を使用するすべてのコンピューターにインストールする  
必要があります。管理者権限でインストールを実行してください。

本資料は以下項目について記載しています。

## インストーラーのダウンロード

### NCVIEW/NCVIEW Neo/NCVIEW MC3のセットアップ

- 使用許諾契約書の同意

- コンポーネントの選択

- 追加タスクの選択

- インストール準備完了

- セットアップ完了

### ライセンスキーのセットアップ

- ネットワークライセンスサーバーのセットアップ

- ネットワークライセンスクライアントのセットアップ

### インストール時の問題と対応策

## インストーラーのダウンロード

インストーラーは[こちら](#)からダウンロードしてください。ダウンロードしたインストーラーを実行してください。

ユーザーアカウント制御のダイアログが開き、インストーラーがコンピューターに変更を加える許可を求めます。このダイアログが表示された場合、[はい]をクリックしてインストールを開始してください。

## NCVIEW/NCVIEW Neo/NCVIEW MC3のセットアップ

### 使用許諾契約書の同意

同意する場合は [同意する] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

### コンポーネントの選択

インストールするコンポーネントを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

NCVIEWは以下のディレクトリーにインストールされます。

C:\Program Files\Cimple Technology\NCVIEW \*\*\*\*\

### 追加タスクの選択

追加で実行するタスクを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

- ネットワークライセンスサーバーをセットアップする  
コンピューターにネットワークライセンスキーを接続する場合に選択してください。ライセンスキーについては[ライセンスキーのセットアップ](#)を参照してください。

### インストール準備完了

インストールする項目を一覧表示します。

インストールを開始する場合は [インストール] ボタンをクリックします。

### セットアップ完了

インストールが正常に完了しました。[完了] ボタンをクリックします。

## ライセンスキーのセットアップ

NCVIEW/NCVIEW Neo/NCVIEW MC3は、コンピューターのUSBポートにハードウェアライセンスキーを接続して使用します。

ライセンスキーには、「ローカルタイプ」(コンピューター1台につき1ライセンス)と「ネットワークタイプ」(ネットワーク上の複数のコンピューターでライセンスを共有)があります。ライセンスキーに貼られている弊社管理用シールの番号でライセンスキーのタイプを判別することができます。ライセンスキータイプによりセットアップが異なりますので下記表より該当するヘルプを参照ください。

ライセンスキー番号	セットアップ
#NWxxxx	ネットワークライセンスを接続するコンピューター <a href="#">ネットワークライセンスサーバーのセットアップ</a>
	それ以外のコンピューター <a href="#">ネットワークライセンスクライアントのセットアップ</a>
#LCxxxx	セットアップは不要です ローカルタイプのライセンスキーを接続してご使用ください
上記以外	<a href="#">弊社サポート</a> までお問い合わせください

### ネットワークライセンスサーバーのセットアップ

ネットワークライセンスキー (ライセンスキー番号:#NWxxxx) を接続するコンピューターをセットアップします。

追加タスクの[ネットワークライセンスサーバーをセットアップする]のチェックをONにして下さい。

### ネットワークライセンスクライアントのセットアップ

インストーラーによるセットアップは不要です。

インストール後、NCVIEW/NCVIEW Neo/NCVIEW MC3のインストールフォルダーにあるNvNetSetup.exeを実行します。[ネットワークライセンスを使用する]にチェックし[OK]ボタンをクリックします。特定のサーバーに接続あるいはセグメントの異なるネットワーク上で使用する場合、[サーバーのIPアドレスを指定する]にチェックし、IPアドレスを入力してから[OK]ボタンをクリックして下さい。

## インストール時の問題と対応策

### Sentinel Local License Manager sessions が表示された場合

ライセンスキーが使用されています。[Exit]ボタンをクリックし以下の項目を確認してから再度セットアップを開始して下さい。

- ライセンスキーを使用するアプリケーションを終了してください
- ライセンスキーを全て外して下さい

### HASP LM Server running First, stop HASP LM server by running net stop “HASP Loader” from a command prompt が表示された場合

**Haspのサービスを停止するため、これらを使用する別のアプリケーションに影響を及ぼす可能性があります。サービスを停止しても問題がないか確認してから下記方法でセットアップして下さい。**

1. PCを再起動する
  - PCを再起動し直後に再度セットアップを開始して下さい
  - 変わらずエラーが発生する場合は2へ
2. サービスを停止する
  - [コントロールパネル] → [管理ツール] → [サービス] を起動する
  - HASP Loaderを右クリックで停止する
  - 再度 [\[ネットワークライセンスサーバーのセットアップ\]](#) を実行する
  - 正常にセットアップが終了したら先程停止したHASP Loaderを右クリックで開始する